* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21072A
Italian. 10/2008. Rev. 1.0

Samsung C6620
Manuale dell'utente

TIM SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo. Per iniziare rapidamente, fate riferimento alla Guida di riferimento rapido.

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con il significato delle icone utilizzate nella presente guida:

Avviso: indica situazioni che potrebbero provocare lesioni a voi stessi o a terzi.

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi.

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive.

▶ Fate riferimento a: indica le pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ p. 12 (indica "leggete a pagina 12").

→ Seguito da: indica l'ordine delle opzioni o dei menu da selezionare per eseguire un passo; ad esempio: premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Fotocamera** (indica **Start**, seguito da **Tutti i programmi**, seguito da **Fotocamera**)

[ ] **Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono; ad esempio: [⏻] (indica il tasto di Alimentazione).

< > **Parentesi angolate**: indicano i tasti di programmazione che controllano diverse funzioni in ciascuna schermata; ad esempio: <**Seleziona**> (rappresenta il tasto di programmazione **Seleziona**)

Copyright e marchi

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato di Bluetooth SIG, Inc. in tutto il mondo – Bluetooth QD ID: B013854.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- Questo prodotto comprende software concesso in licenza da MS, un'affiliata di Microsoft Corporation. Microsoft e il software con il nome Microsoft sono marchi depositati di Microsoft Corporation. Prima di utilizzare questo prodotto, consultate i "TERMINI DI LICENZA SOFTWARE MICROSOFT PER IL SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6.1 – Accordo di licenza" che trovate sul retro del presente manuale per informazioni su diritti e limitazioni.

Sommario

Comunicazione 2
- Messaggi 2

Multimedia 7
- Gestione contenuti 7
- MTV BlogUploader 9
- Streaming Player 9
- OnDemand 9
- Adobe® Flash® Lite™ 9
- Note vocali 10

Produttività personale 11
- Contatti 11
- Calendario 12
- Office Mobile 13
- Adobe® Reader LE 16
- Team manager 16
- Gestione file 17
- Attività 18

Web 19
- Internet Explorer 19
- Messenger 21

Lettore RSS 22
Podcast 23

Connettività 25
Utilizzo della funzione wireless Bluetooth .. 25
Connessione tramite USB 27
Sincronizzazione del dispositivo 28
Condivisione della connessione a Internet con un computer 31
Connessione a Internet o alla rete privata .. 31

Programmi aggiuntivi 34
Giochi 34
Java 34
Fusi orari 35
Sveglie 36
Giorno X 36
Calcolatrice 37
Convertitore intelligente 37
Cronometro 38

Impostazioni 39

Risoluzione dei problemi 53

TERMINI DI LICENZA SOFTWARE MICROSOFT PER IL SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6.1 – Accordo di licenza a

Indice k

Comunicazione

Questo dispositivo vi consente di inviare e ricevere diversi tipi di chiamate e messaggi attraverso le reti cellulari e Internet.

Messaggi

Apprendete come usare le funzioni relative ai messaggi. Per ulteriori istruzioni sull'immissione di testo, consultate la Guida di riferimento rapido.

Invio di un MMS

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Messaggi** → **SMS/MMS**.
2. Premete <**Menu**> → **Nuovo**.
3. Immettete il numero del destinatario oppure premete <**Menu**> → **Aggiungi destinatari** per selezionare un contatto.

   I campi Cc e Ccn si trovano sopra il campo A.

4. Scorrete verso il basso e immettete un oggetto.
5. Premete <**Sì**>.

6. Scorrete verso il basso e immettete il testo.
7. Per inserire un oggetto multimediale esistente, premete <**Menu**> → **Allega** → un tipo di oggetto.

   Per inserire un oggetto multimediale esistente, premete <**Menu**> → **Aggiungi** → un tipo di oggetto.
8. Premete <**Invia**> per inviare il messaggio.

Creazione di un account di posta elettronica

Prima di inviare o ricevere messaggi e-mail, dovete creare un account.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Messaggi** → **Imposta posta elettronica**.
2. Specificate l'indirizzo e-mail e premete <**Avanti**>.
3. Per impostare manualmente l'account e-mail, deselezionate la casella vicino a **Ottieni impostazioni posta automaticamente da Internet**.
4. Premete <**Avanti**>.
5. Selezionate il provider e-mail predefinito e premete <**Avanti**>.
6. Immettete il nome e premete <**Avanti**>.
7. Specificate un server di posta in arrivo e selezionate il tipo di account, quindi premete <**Avanti**>.
8. Immettete il nome utente e premete <**Avanti**>.
9. Specificate il server di posta in uscita e premete <**Avanti**>.
10. Impostate la frequenza di collegamento del dispositivo al server per controllare i messaggi di posta in arrivo in **Invia/ricevi automatico** (se necessario).
11. Premete <**Fine**>.

Invio di un messaggio e-mail

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Messaggi**.
2. Selezionate il nome dell'account di posta elettronica.
3. Premete <**Menu**> → **Nuovo**.
4. Immettete un indirizzo e-mail nel campo A oppure premete <**Menu**> → **Aggiungi destinatario** per selezionare un contatto.

   I campi Cc e Ccn si trovano sopra il campo A.

5. Scorrete verso il basso e immettete un oggetto.
6. Scorrete verso il basso e immettete il testo.
7. Per aggiungere un allegato, premete <**Menu**> → **Inserisci** → un tipo di allegato.
8. Premete <**Invia**> per inviare il messaggio.

Recupero di e-mail dal server di posta

Prima di recuperare un'e-mail dal fornire di servizi Internet o tramite connessione VPN, dovete creare un account di posta elettronica.

Per recuperare i messaggi dal vostro account di Outlook, consultate "Sincronizzazione dei dati". ▶ p. 29

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Messaggi**.
2. Selezionate il nome dell'account di posta elettronica.
3. Premete <**Menu**> → **Invia/Ricevi**.

Visualizzazione dei messaggi

Potete accedere alle cartelle di SMS ed MMS e dei messaggi di posta elettronica.

Per visualizzare i messaggi, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Messaggi**.
2. Selezionate **SMS/MMS** oppure il nome dell'account di posta elettronica.

   Si apre la cartella Messaggi ricevuti per l'account selezionato.

   Per scaricare il contenuto completo della posta elettronica, premete <**Menu**> → **Scarica messaggio**.

Visualizzazione o salvataggio di allegati e-mail

CAUTION

Gli allegati e-mail possono contenere virus che possono danneggiare il dispositivo. Per proteggere il dispositivo, aprite gli allegati solo se il mittente è fidato.

Per visualizzare un allegato, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Da un messaggio di posta elettronica aperto, scorrete sull'allegato e premete il tasto Conferma per scaricare.
2. Premete il tasto Conferma per aprire l'allegato, quindi <**Apri**>.

   L'allegato si apre con l'applicazione corrispondente.

Per salvare un allegato, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Da un messaggio di posta elettronica aperto, scorrete sull'allegato e premete il tasto Conferma per scaricare.
2. Premete il tasto Conferma per aprire l'allegato, quindi <**Menu**> → **Salva con nome...**.
3. Specificate un nome di file e una posizione nella memoria, quindi premete <**Salva**>.

Uso del servizio di posta Alice

Potete usare il servizio di posta elettronica fornito dal vostro gestore.

Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Alice Mail**.

Per inviare e ricevere e-mail, consultate "Invio di un messaggio e-mail". ▶ p. 4

Questa applicazione è disponibile solo nella versione TIM.

Multimedia

Imparate a usare Gestione contenuti, MTV BlogUploader, Streaming Player, OnDemand, Adobe® Flash® Lite™ e Note vocali.

Gestione contenuti

Con Gestione contenuti potete visualizzare e accedere a tutti i file e alle cartelle presenti sul dispositivo.

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Gestione contenuti** → **Fotografie**.
2. Scorrete fino a una miniatura di una foto e premete il tasto Conferma per aprirla.

Durante la visualizzazione delle foto, potete eseguire le funzioni descritte di seguito.

- Per scorrere tra le foto, scorrete a sinistra o a destra.
- Per utilizzare lo zoom, premete il tasto Conferma, quindi il tasto di programmazione sinistro o destro. Per uscire dalla schermata dello zoom, premete [**C**].

- Per modificare l'immagine, premete <**Menu**> → **Modifica immagine**.
- Per impostare una foto come sfondo o immagine ID chiamante, premete <**Menu**> → **Imposta come** → un'opzione.
- Per visualizzare le foto come una presentazione, premete <**Menu**> → **Esegui presentazione**.

Riproduzione di un video

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Gestione contenuti** → **Video**.
2. Scorrete fino a una miniatura di un video e premete il tasto Conferma per aprirlo.

Apertura di documenti

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Gestione contenuti**.
2. Individuate e aprite la cartella in cui è memorizzato il documento.
3. Scorrete fino al documento e premete il tasto Conferma per aprirlo.

Invio di un file

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Gestione contenuti**.
2. Individuate e aprite la cartella in cui è memorizzato il file.
3. Selezionate un file.
4. Premete <**Menu**> → **Invia** → un'opzione di invio.
   - Per inviare un MMS, selezionate **come MMS**. Consultate "Invio di un MMS". ▶ p. 2
   - Per inviare un messaggio e-mail, selezionate **come e-mail**. Consultate "Invio di un messaggio e-mail". ▶ p. 4

- Per inviare tramite la funzione wireless Bluetooth, selezionate **via Bluetooth**. Consultate "Utilizzo della funzione wireless Bluetooth". ▶ p. 25

MTV BlogUploader

Con MTV BlogUploader, potete caricare foto, video e file audio sul vostro blog su MTV website. Per dettagli contattate il vostro fornitore di servizi. Questa applicazione è disponibile solo nella versione MTV.

Nella schermata iniziale, selezionate l'icona MTV → **MTV Blog**.

Streaming Player

Potete riprodurre i file di streaming del Web.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Streaming Player**.
2. Premete <**Apri**>.
3. Specificate l'indirizzo URL del file streaming e premete <**Connetti**>.

   Potete selezionare un indirizzo URL nell'elenco cronologia Recenti.

OnDemand

Potete riprodurre file multimediali via streaming da MTV website. Per dettagli contattate il vostro fornitore di servizi. Questa applicazione è disponibile solo nella versione MTV.

Nella schermata iniziale, selezionate l'icona MTV → **MTV OnDemand**.

Adobe® Flash® Lite™

Il dispositivo include il lettore Flash per la visualizzazione di file Flash (swf).

Adobe Flash Lite 2.1 supporta contenuti sviluppati per Flash 7. In base alla dimensione del file e alla capacità di memoria, il dispositivo potrebbe non essere in grado di aprire alcuni file Flash.

Per visualizzare un file Flash, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Accessori** → **Adobe Flash Lite**.
2. Individuate e aprite la cartella in cui è memorizzato il file Flash.
3. Scorrete fino al file Flash e premete il tasto Conferma.

Note vocali

Potete utilizzare le Note vocali per registrare e riprodurre promemoria vocali e clip audio.

Registrazione di un clip vocale

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Note vocali**.
2. Premete <**Registra**> per iniziare la registrazione.
3. Al termine, premete <**Interrompi**>.

   Il clip vocale viene salvato automaticamente.

Riproduzione di un clip vocale

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Note vocali**.
2. Scorrete fino al clip vocale desiderato e premete il tasto Conferma.

   La riproduzione inizia automaticamente.

Produttività personale

Imparate a usare Contatti, Calendario, Office Mobile, Adobe Reader LE, Team manager, Gestione file e Attività.

Contatti

Imparate a utilizzare le schede contatti per memorizzare informazioni personali quali nomi, numeri di telefono e indirizzi.

Copia di contatti

Potete copiare le contatti dal dispositivo nella scheda SIM e viceversa. Quando copiate un contatto di Outlook nella scheda SIM, potete memorizzarne solo il nome e il numero di telefono. Per copiare un contatto, premete <Menu> → **Copia contatto** → **In SIM** o **In contatti**.

Per conservare tutte le informazioni di contatto, sincronizzate i contatti Outlook con un computer (consultate "Sincronizzazione dei dati" ▶ p. 29).

Assegnazione di un numero di chiamata rapida a un contatto

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Contatti**.
2. Scorrete fino a un contatto e premete il tasto Conferma per aprirlo.
3. Scorrete fino al numero di telefono e premete <**Menu**> → **Aggiungi a Compos. veloce**.
4. Scorrete a sinistra o a destra per impostare un numero di chiamata rapida nel campo assegnazione tastiera (se necessario).
5. Al termine, premete <**OK**>.

Assegnazione di un'immagine o una suoneria a una scheda contatto

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Contatti** per usare un contatto di Outlook.
2. Scorrete fino a un contatto e premete il tasto Conferma per aprirlo.
3. Premete <**Menu**> → **Modifica**.
4. Per assegnare una suoneria, scorrete su **Suoneria pers.** quindi a sinistra o destra per selezionare una suoneria.
5. Per assegnare un'immagine, scorrete su **Immagine** quindi a destra per selezionare un'immagine.
6. Al termine, premete <**OK**>.

Calendario

Utilizzate il Calendario per tenere traccia di appuntamenti, compleanni o altri eventi.

Creazione di un evento nell'agenda

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Calendario**.

2. Premete <**Menu**> → **Nuovo appuntamento**.
3. Completate i campi e regolate le impostazioni per l'evento.
4. Al termine, premete <**OK**>.

Cambio della vista dell'agenda

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Calendario**.
2. Premete il tasto di programmazione sinistro per cambiare la vista dell'agenda.

Interruzione di un sveglia di evento

Quando la sveglia suona per un evento dell'agenda precedentemente impostato, premete <**Ignora**>.

Office Mobile

Con Office Mobile potete aprire file di Word, Excel e PowerPoint nel dispositivo. Il dispositivo supporta file creati con Office 97 e versioni più recenti.

Apertura e modifica di una cartella di Excel

Per aprire e visualizzare una cartella di Excel, potete eseguire le funzioni descritte di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Individuate il file di Excel e selezionatelo per aprirlo.
3. Per ingrandire o ridurre la visualizzazione su una parte di un documento, premete uno dei tasti di programmazione → <**Visualizza**> → **Zoom** → un'opzione di zoom.

4. Per chiudere la cartella, premete <**Menu**> → **Chiudi file**.

Per modificare una cartella di Excel, potete eseguire le funzioni descritte di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Individuate il file di Excel e selezionatelo per aprirlo.
3. Premete uno dei tasti di programmazione, <**Menu**> → **Modifica**.
4. Scorrete fino a una cella e premete il tasto Conferma per selezionarla.
5. Immettete valori o testo, quindi premete <**OK**>.
6. Ripetete i passi 4-5, a seconda delle esigenze.
7. Per salvare la cartella, premete <**Menu**> → **File** → **Salva con nome...** → <**OK**>.
8. Specificate un nome di file e una posizione nella memoria, quindi premete <**Salva**>.

Apertura e modifica di un documento di Word

Per aprire e visualizzare un documento di Word, potete eseguire le funzioni descritte di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Individuate il file di Word e selezionatelo per aprirlo.
3. Per ingrandire o ridurre la visualizzazione su una parte di un documento, premete <**Vista**> → un'opzione di zoom.

Per modificare un documento di Word, potete eseguire le funzioni descritte di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Individuate il file di Word e selezionatelo per aprirlo.
3. Premete <**Menu**> → **Modifica**.

4. Modificate il documento.
5. Per cambiare il formato, premete <**Menu**> → **Formato** → un tipo.
6. Per salvare il documento, premete <**Menu**> → **File** → **Salva con nome...**.
7. Specificate un nome di file e una posizione nella memoria, quindi premete <**Salva**>.

Apertura e visualizzazione di una presentazione in PowerPoint

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Individuate il file di PowerPoint e selezionatelo per aprirlo.
3. Per avviare la presentazione, premete uno dei tasti di programmazione → <**Menu**> → **Presentazione personalizz.**.
4. Per terminare la presentazione, premete <**Fine**>.

Creazione e modifica di una nota

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Premete <**Nuova**>.
3. Create la nota.
4. Per cambiare il formato, premete <**Menu**> → **Formato** → un tipo.

   Per cancellare tutta la formattazione, premete <**Menu**> → **Formato** → **Cancella tutto**.
5. Per aggiungere immagini o promemoria vocali, premete <**Menu**> → **Inserisci immagine** o **Inserisci registrazione**.
6. Per salvare la nota, premete <**OK**>.

Adobe® Reader LE

Con il Adobe Reader LE potete aprire e visualizzare documenti PDF.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Adobe Reader LE**.
2. Premete <**Apri**>.
3. Individuate il file PDF e selezionatelo per aprirlo.
4. Per ingrandire o ridurre la visualizzazione su una parte di un documento, premete <**Strumenti**> → **Zoom** → un'opzione di zoom.

Team manager

Con Team manager potrete creare una squadra di membri e inviare un messaggio a tutta la squadra contemporaneamente.

Creazione di una nuova squadra

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Team Manager**.
2. Premete <**Nuovo**>.
3. Immettete i dettagli della squadra.
4. Al termine, premete <**OK**>.

Aggiunta di membri alla squadra

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Team Manager** → una squadra.
2. Premete <**Aggiungi**>.
3. Selezionate i contatti e premete <**OK**>.
4. Ripetete i punti 2-3 per aggiungere altri membri.

Invio di un messaggio ai membri

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Team Manager**.
2. Scorrete fino a una squadra.
3. Premete <**Menu**> → **Invia** → un tipo di messaggio.
4. Selezionate un numero di contatto (se necessario).
5. Immettete il testo del messaggio.
6. Premete <**Invia**> per inviare il messaggio.

Invio di un appuntamento

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Team Manager**.
2. Scorrete fino a una squadra.
3. Premete <**Menu**> → **Appuntamento**.
4. Digitate le informazioni sull'appuntamento.
5. Al termine, premete <**OK**>.
6. Selezionate un numero di contatto (se necessario).
7. Immettete il testo del messaggio.
8. Premete <**Invia**> per inviare il messaggio.

Gestione file

Con Gestione file, potete scorrere tutti i file e le cartelle presenti nel dispositivo. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Gestione file**.

Premete <**Menu**> per rinominare, eliminare o modificare file e cartelle.

Attività

Utilizzando l'applicazione Attività, potete creare elenchi di impegni e promemoria.

Creazione di un'attività

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Attività**.
2. Premete <**Menu**> → **Nuova attività**.
3. Immettete i dettagli dell'attività.
4. Al termine, premete <**OK**>.

Contrassegno di un'attività come completata

Dopo aver completato un'attività, tornate alla schermata Attività e scorrete sul nome dell'attività, quindi premete <**Completa**>. Dopo aver contrassegnato l'attività come completata, non riceverete più promemoria per tale attività.

Web

Imparate a usare Internet Explorer, il Lettore RSS e Podcast.

Internet Explorer

Usate Internet Explorer per esplorare le pagine Web e contrassegnare le pagine preferite.

Navigazione in una pagina Web

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Accesso a una pagina Web:
   - Premete <**Menu**> → **Preferiti** quindi selezionate un preferito.
   - Premete <**Menu**> → **Barra degli indirizzi** per immettere un indirizzo Web, quindi premete <**Vai**>.
   - Premete <**Menu**> → **Cronologia** per selezionare un indirizzo Web dall'elenco cronologia.

3. Per chiudere la connessione al Web, nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Accessori** → **Gestione chiamate dati**. Scorrete fino alla connessione da chiudere e premete <**OK**>.

   Per confermare la chiusura della connessione, premete [⏻] → **Gestione wireless** → **Telefono** → il tasto Conferma per disabilitare le funzionalità wireless. Premete di nuovo il tasto Conferma per abilitare le funzionalità wireless.

Aggiunta di un preferito

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Accedete a una pagina Web e premete <**Menu**> → **Aggiungi a Preferiti**.
3. Specificate il nome e l'indirizzo del preferito (se necessario).
4. Selezionate la cartella a cui desiderate aggiungere il preferito (se necessario).
5. Premete <**Aggiungi**>.

Modifica delle impostazioni del browser

Nel browser, premete <**Menu**> → **Strumenti** → **Opzioni**:

- **Generale**: configura le impostazioni di suono e visualizzazione del browser
- **Pagina iniziale**: imposta l'indirizzo Web della homepage
- **Connessioni**: configura le impostazioni di connessione
- **Memoria**: mostra le informazioni sulla memoria in uso per file temporanei, cookie e cronologia

Messenger

Grazie a Messenger, siete sempre disponibili e aggiornati con la vostra posta elettronica anche senza una connessione costante ad Internet. Quando arriva un nuovo messaggio o desiderate accedere ai servizi Internet, la connessione viene ripristinata.

Impostazione e accesso a Messenger

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Messenger**.
2. Andate a **Accedi a Windows Live** e premete il tasto conferma.
3. Seguite le istruzioni a schermo per completare la configurazione del servizio.
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare lo stato di login.
5. Premete <**Accedi**>.

Chat con Messenger

1. Nella schermata di Messenger, cercate e selezionate il nome di un contatto.
2. Digitate il messaggio nel campo di testo che si trova nella parte inferiore della schermata, quindi premete <**Invia**>.
3. Quando chattate, potete eseguire le operazioni indicate di seguito:
   - Inserire emoticon: premete <**Menu**> → **Aggiungi emoticon**
   - Passare dall'elenco contatti alle diverse conversazioni: scorrete verso sinistra o destra
4. Per terminare la conversazione, premete <**Menu**> → **Termina conversazione**.

Lettore RSS

Imparate a utilizzare il lettore RSS per ottenere le ultime notizie e informazioni dai siti Web preferiti.

Creazione di feed

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Lettore RSS**.
2. Premete <**Menu**> → **Modifica** → **Nuova cartella** (se necessario).
3. Premete <**Menu**> → **Modifica** → **Nuovo feed**.
4. Immettere l'indirizzo di un feed RSS e selezionate la cartella in cui aggiungerlo, quindi premete <**OK**>.

Importazione di feed

Potete aggiungere feed importando file OPML.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Lettore RSS**.
2. Premete <**Menu**> → **OPML** → **Importa** → **Seleziona file OPML** o **Inserisci URL OPML**.
3. Individuate un file OPML o specificate l'indirizzo di un URL OPML.

Lettura di feed RSS

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Lettore RSS**.
2. Scorrete fino a un feed e premete <**Aggiorna**> per ottenere gli ultimi contenuti.

3. Al termine dell'aggiornamento, premete <Fatto>.
4. Premete il tasto Conferma per selezionare un feed aggiornato.

Ricerca di nuovi feed

1. Nella schermata iniziale, premete <Start> → <Tutti i programmi> → Internet → Lettore RSS.
2. Premete <Menu> → Ricerca feed.
3. Immettete una parola chiave e premete <Cerca>.

   Il dispositivo cerca i feed relativi in Internet e visualizza i risultati.
4. Scorrete al feed e premete <Aggiungi> per aggiungerlo all'elenco dei feed RSS.

Podcast

Usate Podcast per scaricare file audio o video dal Web e riprodurli sul dispositivo.

Sottoscrizione a un podcast

1. Nella schermata iniziale, premete <Start> → <Tutti i programmi> → Internet → Podcast → Podcast.
2. Premete <Menu> → Sottoscrivi Podcast.
3. Immettete un indirizzo Web (URL) e premete <Sottoscrivi> → <Sì>.
4. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

Ricerca di un podcast

1. Nella schermata iniziale, premete <Start> → <Tutti i programmi> → Internet → Podcast → Podcast.
2. Premete <Menu> → Cerca Podcast.

3. Immettete una parola chiave e premete <**Cerca**>.

   Il dispositivo cerca le relative notizie in Internet e visualizza i risultati.
4. Scorrete fino al report e premete <**Aggiungi**> per aggiungerlo all'elenco dei podcast.

Download e riproduzione di un podcast

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Podcast** → **Podcast**.
2. Scorrete fino a un podcast e premete <**Richiedi**> per scaricarlo.

   Il podcast viene riprodotto in Windows Media Player.

Connettività

Imparate a trasferire dati verso e dal dispositivo tramite la funzione wireless Bluetooth o il cavo dati del computer e sincronizzare il dispositivo con un computer mediante ActiveSync. Imparate a impostare le connessioni dati o di rete per collegarvi a Internet o alla rete privata.

Utilizzo della funzione wireless Bluetooth

Potete effettuare la connessione con altri dispositivi wireless Bluetooth su una distanza di 10 metri. La presenza di pareti o altri ostacoli tra i dispositivi può impedire o rendere difficile la connessione wireless.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Generale**.
2. Premete <**Menu**> → **Attiva Bluetooth**.
3. Per consentire ad altri dispositivi di trovare e connettersi al proprio dispositivo, premete <**Menu**> → **Attiva visibilità**.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Generale**.
2. Selezionate **Aggiungi nuovo dispositivo...**.

   Il dispositivo effettua la ricerca e visualizza un elenco di dispositivi abilitati Bluetooth.
3. Scorrete fino al dispositivo e premete <**Avanti**>.
4. Immettete il codice PIN Bluetooth e premete <**Avanti**>.

   Per effettuare l'associazione con un altro dispositivo abilitato Bluetooth, è necessario che entrambi i dispositivi utilizzino lo stesso codice PIN. Gli auricolari o il kit per auto vivavoce possono utilizzare un codice PIN fisso, ad esempio **0000**.
5. Premete <**OK**>.

Invio di dati con Bluetooth

1. Individuate l'elemento o il file da inviare.
2. Premete <**Menu**> → **Invia** → **via Bluetooth** oppure <**Menu**> → **Invia contatto** → **Trasmetti**.
3. Selezionate un dispositivo dell'elenco.

Ricezione di dati con Bluetooth

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Trasmetti**.
2. Selezionate la casella di controllo vicino a **Ricevi dati in arrivo**.
3. Premete <**OK**>.

Impostazione della porta COM Bluetooth

Quando vi collegate a un dispositivo Bluetooth che supporta il profilo seriale, potete stabilire una porta COM Bluetooth.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Generale**.
2. Premete <**Menu**> → **Porte COM** → <**Menu**> → **Nuova porta in uscita**.
3. Selezionate il nome di un dispositivo e premete <**Seleziona**>.
4. Selezionate una porta COM.
5. Selezionate la casella di controllo vicino a **Connessione protetta** per creare una connessione sicura tra i dispositivi.
6. Premete <**OK**>.

Connessione tramite USB

Impostazione di un'azione predefinita per la connessione USB

Per impostare il dispositivo in modo che venga eseguita un'azione predefinita quando viene collegato a un computer con il cavo dati per PC, eseguite quanto descritto di seguito

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **USB**.
2. Impostate il modo USB predefinito (**ActiveSync** o **Mem.massa**).
3. Premete <**Ok**>.

Per usare ActiveSync, consultate "Sincronizzazione del dispositivo".

Trasferimento di file in una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria (consultate la Guida rapida).
2. Impostate la connessione USB su **Mem.massa** (Per usare **Mem.massa**, consultate "Connessione tramite USB").
3. Collegate il dispositivo al computer con il cavo dati per PC.
4. Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** quando appare la finestra a comparsa sul computer.
5. Trasferite i file sulla scheda di memoria e viceversa.
6. Al termine, scollegate il dispositivo dal PC.

Sincronizzazione del dispositivo

Con ActiveSync, potete sincronizzare il dispositivo con un computer ed effettuare il backup e il ripristino dei dati.

Installazione di ActiveSync nel computer

Prima di sincronizzare i dati, dovete installare ActiveSync, dal CD fornito o dal sito Web Microsoft (http://www.microsoft.com).

Per installare ActiveSync dal CD-ROM fornito, eseguite le operazioni indicate.

1. Inserite il CD in dotazione nel computer.
2. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.
3. Al termine dell'installazione, seguite le istruzioni visualizzate nella configurazione guidata della sincronizzazione per collegare il dispositivo al computer e creare la condivisione dati.

Collegate il dispositivo al computer con un cavo dati per PC.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **USB**.
2. Impostate la connessione USB su **ActiveSync** e premete <**Ok**>.
3. Collegate un'estremità del cavo dati del computer al connettore multifunzione del vostro dispositivo e l'altra alla porta USB del computer.

Sincronizzazione dei dati

Quando collegate il vostro dispositivo ad un computer, ActiveSync dovrebbe iniziare automaticamente la sincronizzazione dei dati. Potete iniziare manualmente la sincronizzazione facendo clic su **Sincronizza**. Per interrompere la sincronizzazione in corso, fate clic su **Interrompi**.

Potete inoltre trovare e copiare manualmente i file dal dispositivo al computer e viceversa; dalla finestra Microsoft ActiveSync, fate clic su **Esplora**.

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dati, consultate la guida di ActiveSync.

Configurazione di un server Exchange

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **ActiveSync**.
2. Premete <**Menu**> → **Configura server**. Se non avete ancora impostato la sincronizzazione con un server Exchange, appare **Aggiungi origine server**.
3. Immettete l'indirizzo e-mail e scegliete <**Avanti**>.
4. Specificate nome utente, password e indirizzo di dominio.
5. Premete <**Avanti**>.

6. Immettete un indirizzo server.
7. Per stabilire una connessione sicura, selezionate la casella di controllo vicino a **Il server richiede una connessione (SSL) crittografata**.
8. Premete <**Avanti**>.
9. Selezionate i tipi di dati da sincronizzare.
10. Al termine, premete <**Fine**>.

Modifica della pianificazione della sincronizzazione

Se sincronizzate regolarmente i dati tramite un server Exchange, potete configurare le impostazioni per le pianificazioni per le ore della fascia di punta e durante altre fasce orarie.

Per modificare le pianificazioni di sincronizzazione, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Premete <**Menu**> → **Pianifica**.
2. Impostate le seguenti opzioni:
   - **Ore di punta**: consente di impostare la frequenza delle sincronizzazioni durante le ore di punta.
   - **Altre fasce orarie**: consente di impostare la frequenza delle sincronizzazioni durante le altre fasce orarie.
   - **Usa impostazioni precedenti in roaming**: consente di impostare l'utilizzo di programmi di sincronizzazione anche durante il roaming.
   - **Invia/ricevi quando si sceglie Invia**: consente la sincronizzazione a ogni invio o ricezione della posta elettronica.
3. Al termine, premete <**OK**>.

Condivisione della connessione a Internet con un computer

Potete impostare il dispositivo come modem wireless per un computer e accedere a Internet dal computer.

1. Collegate il dispositivo a un computer con il cavo dati per computer o con la funzionalità wireless Bluetooth.
2. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Condivisione Internet**.
3. Selezionate un tipo di connessione di rete e connessione al computer, quindi premete <**Connetti**>.

Durante la connessione a Internet tramite Condivisione Internet, ActiveSync è disattivato.

Connessione a Internet o alla rete privata

Per collegarvi a Internet o alla rete e trasferire o creare dati e connessioni di rete.

Prima di iniziare, dovete ottenere le informazioni seguenti:

- Dal gestore di rete mobile: informazioni piano di connettività dati, numero di telefono server, nome utente e password.
- Dall'ISP o fornitore di accesso wireless: numero di telefono del server ISP o punto di accesso, nome utente e password.

Il dispositivo dovrebbe già essere configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Se non conoscete le informazioni da immettere, rivolgetevi al gestore di rete.

Impostazioni delle connessioni dial-up

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Connessione remota**.
2. Premete <**Menu**> → **Aggiungi** per aggiungere una nuova connessione.
3. Impostate i dati rimanenti (vedere "Connessione remota" per i dettagli ▶ p. 46).
4. Al termine, premete <**OK**>.

Impostazione di connessioni GPRS

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **GPRS**.
2. Premete <**Menu**> → **Aggiungi** per aggiungere una nuova connessione.
3. Impostate i dati rimanenti (vedere "GPRS" per i dettagli ▶ p. 46).
4. Al termine, premete <**OK**>.

Impostazione delle connessioni al server proxy

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Altri...** → **Proxy**.
2. Premete <**Menu**> → **Aggiungi** per aggiungere una nuova connessione.
3. Impostate i dati rimanenti (vedere "Proxy" per i dettagli ▶ p. 47).
4. Al termine, premete <**OK**>.

Impostazione delle connessioni al server VPN

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Altri...** → **VPN**.
2. Premete <**Menu**> → **Aggiungi** per aggiungere una nuova connessione.
3. Impostate i dati rimanenti (vedere "VPN" per i dettagli ▶ p. 47).
4. Al termine, premete <**OK**>.

Programmi aggiuntivi

Imparate a usare i Giochi, Java, i Fusi orari, le Sveglie, Giorno X, Calcolatrice, Convertitore intelligente e Cronometro.

Giochi

Per usare i giochi, potete eseguire quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Giochi**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

I giochi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico o del Paese. I controlli e le opzioni possono cambiare in base al gioco utilizzato.

Java

Java è una cartella in cui vengono conservati i giochi e i programmi scaricati.

Download delle applicazioni

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Giochi** → **Java** → un'applicazione.

2. Premete <**Scarica**>.

Avvio delle applicazioni

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Giochi** → **Java** → un'applicazione.
2. Premete <**Menu**> per accedere all'elenco delle opzioni e impostazioni per l'applicazione.

Fusi orari

Con i fusi orari è possibile controllare l'ora in un'altra città o in un altro paese.

Creazione di un fuso orario

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Fusi orari**.
2. Scorrete a un fuso orario e premete <**Menu**> → **Assegna**.
3. Scorrete a sinistra o a destra per selezionare un paese e una città.

   Per impostare l'ora legale, selezionate **Ora legale**.
4. Al termine, premete <**OK**>.

Aggiunta di un fuso orario alla schermata principale

Potete visualizzare orologi con due fusi orari differenti sulla schermata principale.

Dopo aver creato un fuso orario, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Fusi orari**.
2. Scorrete al fuso orario da aggiungere.
3. Premete <**Menu**> → **Imposta come schermata iniziale**.
4. Premete <**OK**>.

Sveglie

Imparate a impostare e a controllare le sveglie per eventi importanti.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Sveglie**.
2. Scorrete fino a una sveglia disponibile e premete <**Modifica**>.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, premete <**OK**>.

Interruzione della sveglia

Quando la sveglia suona, eseguite quanto descritto di seguito.

- Premete <**OK**> per interrompere una sveglia senza funzione snooze.
- Premete <**Esci**> per spegnere direttamente la sveglia per cui è stato attivato il ritardo oppure premete <**Snooze**> per farla suonare nuovamente dopo il ritardo preimpostato.

Le sveglie non si attivano se il dispositivo è spento. Assicuratevi che il dispositivo sia acceso e con carica sufficiente per utilizzare questa funzione.

Giorno X

Con Giorno X potete impostare un conto alla rovescia per controllare quanti giorni rimangono prima che giunga un evento specifico, o quanti giorni sono trascorsi da un determinato giorno.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Giorno X** → <**Nuovo**>.

2. Immettete i dettagli del contatore in ogni campo.
3. Al termine, premete <**OK**>.

Calcolatrice

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Accessori** → **Calcolatrice**.
2. Toccate i tasti per eseguire le operazioni matematiche di base.

Convertitore intelligente

Con il Convertitore intelligente potete convertire misure o valute da un'unità a un'altra. Per convertire le valute, dovete prima impostare una valuta di base e un tasso di cambio.

Aggiunta di valute e tassi di cambio

Il valore della valuta di base è sempre 1. Dovete pertanto immettere i tassi di cambio di altre valute poiché queste si rapportano a una unità della valuta di base. I tassi di cambio fluttuano spesso. Per assicurare una conversione precisa, digitate un tasso di cambio corrente.

Per impostare la valute base,

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Accessori** → **Convertitore intelligente** → **Valuta**.
2. Premete <**Menu**> → **Visualizza tassi**.
3. Scorrete a sinistra o a destra per selezionare una valuta base quindi premete <**OK**>.

Per aggiungere altre valute e tassi di cambio, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Ripetete i precedenti passaggi 1-2.
2. Premete <**Menu**> → **Aggiungi tasso**.
3. Immettete il nome della nuova valuta e il tasso di cambio.
4. Premete <**OK**>.

Conversione di misure

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Accessori** → **Convertitore intelligente**.
2. Selezionate il tipo di misura.
3. Scorrete a sinistra o a destra per cambiare l'unità di base (se necessario).
4. Scorrete verso il basso e immettete l'importo di base.
5. Scorrete in basso e a sinistra o a destra per cambiare l'unità di conversione (se necessario).

   Il dispositivo visualizza il risultato della conversione.

Cronometro

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Accessori** → **Cronometro**.
2. Premete <**Avvia**> per avviare il cronometro.
3. Premete <**Registra**> per registrare i tempi parziali.
4. Al termine, premete <**Stop**>.
5. Premete <**Azzera**> per cancellare i tempi registrati.

Impostazioni

Imparate a utilizzare le impostazioni del dispositivo. Per accedere alle impostazioni del dispositivo, eseguite quanto descritto di seguito.

Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni**.

Per accedere ad altre opzioni di impostazione, scorrete in basso o selezionate **Altri...**.

Telefono

Controllate il modo in cui il dispositivo gestisce le chiamate con ID chiamante, chiamata in attesa e altre impostazioni di chiamata.

Tutte le chiamate

- **Selezione banda**: impostate per utilizzare il dispositivo su reti UMTS o GSM
- **Costo chiamate**: consente di visualizzare il costo delle chiamate, se supportato dalla scheda SIM o USIM

- Opzioni chiamata

  Risp. qualsiasi tasto: consente di rispondere a una chiamata premendo un tasto qualsiasi (tranne [ ] e [ ])

  Mostra contatti SIM: impostate per mostrare le schede contatti memorizzate nella scheda SIM o USIM

  Telefono: consente di visualizzare il proprio numero di telefono

  Numero segreteria telefonica: consente di immettere il numero di segreteria telefonica indicato dal gestore.

  Centro servizi SMS: consente di impostare il numero del servizio messaggi fornito dal gestore

  Codice paese: consente di impostare il prefisso nazionale

  Prefisso: consente di impostare il prefisso locale
- **Invio proprio numero**: consente di inviare il proprio numero in base alle preferenze o alle impostazioni di rete
- Canali

  Abilita canali: consente di ricevere messaggi Cell broadcast

  Ricevi elenco dei canali: consente di ricevere un elenco di tutti i canali disponibili dalla rete

  Lingua: consente di selezionare le lingue preferite per la visualizzazione dei messaggi Cell broadcast
- **Numeri consentiti**: consente le chiamate in uscita solo per un gruppo limitato di numeri
- Reti

  Rete corrente: mostra le rete corrente

  Selezione della rete: imposta il dispositivo per la selezione automatica o manuale di un elenco di reti cellulari

  Per utilizzare un'altra rete, dovete selezionarne una che abbia stipulato un accordo di roaming con il vostro gestore.

- **Gruppo chiuso di utenti**: imposta il dispositivo per limitare le chiamate dirette e provenienti da un gruppo selezionato di utenti

Chiamate vocali

- **Blocco chiamate**: limita le chiamate in entrata o in uscita

  Blocco chiam. in arrivo
  - **Disattivato**: consente di disattivare il blocco chiamate
  - **Durante roaming**: impedisce le chiamate entranti se vi trovate all'esterno dell'area del vostro gestore
  - **Tutte le chiamate**: impedisce tutte le chiamate entranti

  Blocco chiam. in uscita
  - **Disattivato**: consente di disattivare il blocco chiamate
  - **Int. eccetto paese prov.**: impedisce le chiamate internazionali verso paesi diversi dal proprio
  - **Chiamate internazionali**: impedisce le chiamate ai numeri internazionali
  - **Tutte le chiamate**: impedisce tutte le chiamate uscenti
- **Chiamata in attesa**: avverte della presenza di una chiamata in arrivo durante la chiamata in corso
- **Trasferimento chiamate**: consente di inoltrare le chiamate entranti verso un altro numero

  Incondizionale: consente di trasferire tutte le chiamate vocali

  Nessuna risposta: trasferisce le chiamate se non rispondete

  Occupato: trasferisce le chiamate se è in corso un'altra chiamata

  Non disponibile: trasferisce le chiamate quando il dispositivo è spento

  Connessioni dati: impedisce tutte le chiamate dati

Videochiamate

- **Immagine in uscita**: consente di impostare un'immagine da utilizzare durante una videochiamata
- **Opzioni ch. non riuscita**: consente di impostare il dispositivo per ritentare la videochiamata o inviare un SMS se una videochiamata non riesce
- **Blocco chiamate**: limita le chiamate in entrata o in uscita
- **Inoltro chiamate**: consente di trasferire le chiamate entranti verso un altro numero

Numeri personali

Consente di salvare il numero di telefono nella scheda SIM o USIM. Il numero salvato non influisce sul numero effettivo della scheda SIM o USIM.

Suoni

- **Suoneria**: consente di selezionare una suoneria per le chiamate entranti
- **Notifica**

  Promemoria: consente di impostare un tono per i promemoria

  Nuova posta elettronica: consente di impostare un tono per i messaggi e-mail

  Nuovo SMS: consente di impostare un tono per gli SMS

  Nuovo mess. vocale: consente di impostare un tono per i messaggi vocali entranti

  Nuovo mess. immediato: consente di impostare un tono per i messaggi di chat in arrivo

  Messaggi SIM toolkit: consente di impostare un tono per i messaggi toolkit SIM

- Suoni di sistema

  Avvertimento: consente di impostare un tono per le esclamazioni

  Richiesta conferma: consente di impostare un tono per le domande

  Avvisi: imposta il dispositivo per l'emissione di un tono di avviso (es. quando la batteria è in esaurimento)
- **Tono tastiera**: consente di impostare un tono per la pressione dei tasti
- **DNSe**: consente di impostare una delle seguenti opzioni DNSe (Digital Natural Sound Engine) per arricchire gli effetti audio digitali dell'auricolare:

  Suono 3D: imposta un effetto audio 3D

  Modo EQ: attiva un effetto equalizzatore

  Reverb: attiva un effetto eco

Display

Schermata principale

- **Config. schermata principale**: consente di definire un layout per la schermata iniziale
- **Mostra programmi recenti**: consente di visualizzare la schermata Programmi recenti quando premete <**Start**>
- **Combinazione colori**: consente di impostare i colori
- **Immagine di sfondo**: consente di impostare lo sfondo
- **Spegni automaticamente**: consente di stabilire la durata della visualizzazione della schermata corrente prima di passare alla schermata iniziale

Profili

Consente di cambiare il profilo audio (consultare la Guida rapida).

Data e ora

Gestite l'aspetto e il comportamento dell'ora e della data.

- **Fuso orario**: consente di impostare il fuso orario
- **Data**: consente di impostare la data corrente
- **Ora**: consente di impostare l'ora corrente
- **Aggiornamento fuso orario**: selezionate un modo di aggiornamento della data e ora correnti

  Solo manuale: consente di impostare manualmente data e ora

  Chiedi prima: il dispositivo chiede se desiderate aggiornare le informazioni sull'ora

  Automatica: il dispositivo riceve le informazioni sull'ora dalla rete e aggiorna automaticamente l'ora corrente. Questa opzione è disponibile solo se è supportata dalla rete.

Opzioni internazionali

- **Lingua**: imposta una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni)
- **Impostazioni locali**: consente di impostare la propria regione
- **Formato data breve**: consente di impostare un formato data
- **Formato data estesa**: consente di impostare un formato data
- **Formato ora**: consente di impostare il formato dell'ora
- **Numero positivo**: consente di stabilire come visualizzare i numeri positivi

- **Numero negativo**: consente di stabilire come visualizzare i numeri negativi
- **Valuta positiva**: consente di stabilire come visualizzare la valuta positiva
- **Valuta negativa**: consente di stabilire come visualizzare la valuta negativa

Connessioni

Controllate la funzionalità wireless Bluetooth o la connessione USB e impostate i collegamenti dial-up, GPRS, proxy e VPN per potervi collegare a Internet o alla rete privata.

Gestione wireless

Impostate il dispositivo per disattivare o attivare le funzionalità wireless o Bluetooth del dispositivo.

Trasmetti

Impostate il dispositivo per ricevere dati dagli altri dispositivi Bluetooth.

Bluetooth

- **Generale**: consente di controllare la funzionalità wireless Bluetooth (consultate "Utilizzo della funzione wireless Bluetooth" ▶ p. 25)
- **Impostazione BPP**: consente di impostare una stampante Bluetooth se tali stampanti sono abbinate con il dispositivo

  Dopo aver selezionato la stampante Bluetooth predefinita, potete stampare immagini da Gestione contenuti.

- **Impostaz. server OBEX**: consente di modificare le impostazioni OBEX relative alla ricezione dei file
- **Impostazione informazioni personali**: controlla indirizzo e nome del dispositivo

USB

Gestite il dispositivo quando viene collegato a un computer.

Connessione remota

Per impostare connessioni dial-up, premete <Menu> → **Aggiungi** per accedere alle opzioni seguenti:

- **Descrizione**: consente di impostare un nome per la connessione dial-up
- **Si connette a**: consente di impostare un tipo di rete da usare per collegarsi a Internet
- **Telefono**: consente di immettere il proprio numero di telefono
- **Nome utente**: consente di impostare il nome utente
- **Password**: consente di impostare una password per la connessione dial-up
- **Dominio**: consente di immettere il nome di dominio

GPRS

Per impostare connessioni GPRS, premete <Menu> → **Aggiungi** per accedere alle opzioni seguenti:

- **Descrizione**: consente di impostare il nome della connessione GPRS
- **Si connette a**: consente di impostare un tipo di rete da usare per collegarsi a Internet
- **Punto di accesso**: consente di impostare il nome del punto di accesso
- **Nome utente**: consente di impostare il nome utente
- **Password**: consente di impostare la password della connessione GPRS
- **Tipo di autenticazione**: consente di impostare un tipo di autenticazione
- **DNS primario**: consente di immettere l'indirizzo DNS primario

- **DNS secondario**: consente di immettere l'indirizzo DNS secondario
- **Indirizzo IP**: consente di immettere l'indirizzo IP del gateway fornito dal gestore

Proxy

Per impostare connessioni proxy, premete <Menu> → **Aggiungi** per accedere alle opzioni seguenti:

- **Descrizione**: consente di impostare il nome della connessione proxy
- **Si connette da**: consente di impostare un tipo di rete da usare da cui collegarsi
- **Si connette a**: consente di impostare un tipo di rete da usare per collegarsi a Internet
- **Proxy (nome:porta)**: consente di impostare nome e numero di porta di un server proxy
- **Tipo**: consente di impostare un tipo di rete da usare per collegarsi al server proxy
- **Nome utente**: consente di impostare il nome utente
- **Password**: consente di impostare la password della connessione proxy

VPN

Per impostare connessioni VPN, premete <Menu> → **Aggiungi** per accedere alle opzioni seguenti:

- **Descrizione**: consente di impostare il nome della connessione VPN
- **Tipo VPN**: imposta un tipo VPN
- **Server**: consente di impostare un nome per il server VPN
- **Si connette da**: consente di impostare un tipo di rete da usare da cui collegarsi
- **Si connette a**: consente di impostare un tipo di rete da usare per collegarsi a Internet
- **Nome utente**: consente di impostare il nome utente

- **Password**: consente di impostare la password della connessione VPN
- **Dominio**: imposta un nome di dominio
- **Autenticazione IPSec**: consente di impostare il tipo di autenticazione se si imposta il tipo VPN su **IPSec/L2TP**
- **Chiave IPSec già condiv.**: consente di impostare una chiave pre-condivisa se si imposta **Chiave già condivisa**

Registr. dominio

Registrate nuovi nomi di dominio per le risorse aziendali.

Protezione

Consente di impostare codici di protezione e di gestire i certificati o i moduli di protezione.

- **Blocco dispositivo**: imposta un codice di protezione per il dispositivo
- **Abilita blocco SIM/Disabilita blocco SIM**: imposta il dispositivo in modo che sia possibile usare solo la propria scheda SIM o USIM; se è abilitato il blocco SIM o USIM, non potete usare un'altra scheda SIM o USIM nel dispositivo
- **Attiva PIN SIM/Disattiva PIN SIM**: imposta il dispositivo per la richiesta di un codice PIN ogni volta che viene acceso
- **Cambia PIN SIM**: consente di cambiare il PIN
- **Cambia PIN2**: consente di cambiare il PIN2
- **Certificati**: visualizza i certificati di sicurezza. Questi certificati consentono di mantenere i dati personali protetti e aiutano a evitare virus e altro software pericoloso
- **Cambia password di blocco**: consente di cambiare la password blocco chiamate
- **Modif. password ripr.**: consente di cambiare la password del dispositivo

- **Rirpristino**: consente di reimpostare il dispositivo ai valori predefiniti
- **Mobile Tracker:** consente di impostare il dispositivo per inviare automaticamente il messaggio di localizzazione prestabilito a familiari o amici quando qualcuno cerca di utilizzare il vostro telefono con un'altra scheda USIM o SIM. Questa funzione potrebbe non essere disponibile a causa di determinate caratteristiche supportate dal vostro gestore telefonico.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito.

La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente.

È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Imposta posta elettronica

Create un nuovo account di posta elettronica.

Testo scorrevole

Impostate il display per visualizzare un ticker per i nuovi messaggi. Se arriva un nuovo messaggio, esso appare con l'immagine selezionata sullo schermo.

Opzioni invio SMS

Cambiate le impostazioni di invio dei SMS.

Programmi gestiti

Visualizzate la cronologia di installazione dei programmi.

Rimuovi programmi

Rimuovete i programmi installati sul dispositivo. Scorrete fino a un programma e premete <Menu> → **Rimuovi**.

Risparmio energetico

- **Batteria**: consente di visualizzare la carica rimanente della batteria
- **Durata illuminazione**: imposta il ritardo prima dello spegnimento della retroilluminazione
- **Accensione display**: imposta il ritardo prima dello spegnimento del display
- **Luminosità display**: imposta la luminosità del display
- **Illumin. tastiera**: imposta il ritardo prima dello spegnimento dell'illuminazione della tastiera
- **Sensore di luce**: imposta il dispositivo in modo da usare il sensore di luce per determinare l'accensione della retroilluminazione per schermo e tastiera
- **Illum. tasti attiva**: imposta l'accensione dell'illuminazione della tastiera (**Sempre**) oppure determina l'intervallo di accensione (**Ora personalizzata**) nelle opzioni seguenti
- **Ora accensione**: imposta l'ora di accensione della tastiera
- **Ora spegnimento**: imposta l'ora di spegnimento della tastiera

Info utente

Impostate le vostre informazioni di contatto.

Informazioni memoria

Visualizzate le informazioni sulla memoria in uso sul dispositivo e nella scheda di memoria. Per formattare una scheda di memoria, premete <Menu> → **Formatta Scheda di memoria**.

Nome dispositivo

Impostate il nome del dispositivo

Accesso facilitato

- **Dimensioni carattere**: impostate la dimensione del testo sul display

- **Timeout selezione carattere**: impostate il timeout per la pressione dei tasti durante l'immissione del testo
- **Timeout conferma**: impostare il ritardo prima del timeout di un'azione non confermata
- **Volume avvisi**: consente di impostare il volume del tono di avviso durante una chiamata

Informazioni su

Visualizzate le informazioni sul dispositivo.

Segnalazione errori

Impostate il dispositivo per l'invio di feedback sulla modalità di impiego dei prodotti Windows Mobile. Ciò consente di identificare le tendenze e i modelli d'uso per migliorare le future versioni di prodotti.

Suggerimenti clienti

Impostate il dispositivo per l'invio di feedback sulla modalità di impiego dei prodotti Windows Mobile. Ciò consente di identificare le tendenze e i modelli d'uso per migliorare le future versioni di prodotti.

Windows Update

Impostate il dispositivo per scaricare aggiornamenti importanti e correlati alla sicurezza dal sito Web Microsoft. Microsoft fornisce aggiornamenti per il sistema operativo Windows e per l'hardware basato su Windows per mantenere aggiornato il dispositivo e proteggere da minacce note di sicurezza.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il dispositivo, provate queste procedure prima di contattare l'assistenza tecnica.

Durante l'uso del dispositivo viene visualizzato il messaggio seguente:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Errore SIM	Assicuratevi che la scheda SIM sia installata correttamente.
Immettere PIN SIM	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Per disattivare questa funzione, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Protezione** → **Disattiva PIN SIM**.

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
PUK necessaria	La scheda SIM viene bloccata, in genere a causa dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto immettere il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il dispositivo non rileva alcun segnale (nessuna barra accanto all'icona di rete).

- Se avete appena acceso il dispositivo, attendete circa 2 minuti per permettere l'accesso alla rete e la ricezione del segnale.
- Potreste non essere in grado di ricevere un segnale all'interno di tunnel o ascensori. Spostatevi quindi in uno spazio aperto.
- Potreste trovarvi fuori copertura. Spostatevi in un'area con una ricezione migliore.

Avete dimenticato un codice di sicurezza, PIN o PUK.

Se dimenticate o perdete questo o un altro codice, contattate il rivenditore o il fornitore di servizi.

Sul display vengono visualizzate righe bianche.

Il display visualizza righe bianche se avete acceso il dispositivo dopo un lungo periodo di inutilizzo o se avete rimosso la batteria senza aver prima spento il dispositivo. Il display dovrebbe risolvere automaticamente il problema in breve tempo.

Avete immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata.

- Accertatevi di aver premuto [ ].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete.

- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma la chiamata non è stata effettuata.

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

L'interlocutore non riesce a sentire.

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito.
- Parlate più vicino al microfono integrato che si trova nella parte inferiore del telefono.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità del suono della chiamata è mediocre.

- Assicuratevi di non interferire con l'antenna integrata nella parte superiore del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con campo insufficiente potete perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

La batteria non si carica correttamente o a volte il dispositivo si spegne durante la carica.

- Scollegate il dispositivo dal caricabatterie, rimuovete e reinstallate la batteria, quindi provate a caricarla nuovamente.
- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e morbido, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.

- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova.

Il dispositivo risulta caldo al tatto.

Se utilizzate numerose applicazioni contemporaneamente, il dispositivo necessita di maggiore potenza e può surriscaldarsi. Ciò risulta normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Il dispositivo richiede di cancellare alcuni dati.

La memoria disponibile è insufficiente. Spostate i dati su una scheda di memoria oppure cancellate vecchi elementi dalle applicazioni.

Il vostro dispositivo non riesce a collegarsi a Internet.

- Assicuratevi di aver immesso le impostazioni valide per il vostro gestore telefonico.
- Assicuratevi di aver attivato la connessione al gestore di telefonia mobile e verificate che il livello del segnale sia sufficiente.
- Accertatevi di avere immesso il nome utente e la password richiesti in modo corretto.

Non riuscite a trovare un dispositivo Bluetooth attivo.

- Assicuratevi che in entrambi i dispositivi sia stata attivata la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che la distanza tra i dispositivi non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.
- Assicuratevi che le impostazioni per ciascun dispositivo consentano la visibilità da parte di altri disponibili.

- Assicuratevi che entrambi i dispositivi siano compatibili con la tecnologia wireless Bluetooth.
- Assicuratevi che nei dispositivi sia stato immesso il codice di protezione corretto.

Non riuscite ad ascoltare musica nell'auricolare Bluetooth remoto.

- Assicuratevi che il dispositivo sia collegato all'auricolare.
- Assicuratevi che il formato musicale che state cercando di ascoltare sia supportato dall'auricolare.
- Assicuratevi che la distanza tra l'auricolare e il dispositivo non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.

- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

TERMINI DI LICENZA SOFTWARE MICROSOFT PER IL SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6.1 – Accordo di licenza

I presenti termini di licenza rappresentano un contratto tra voi e Samsung Electronics Inc. (la "Società"). È pertanto importante leggere quanto segue. I termini si applicano al software incluso nel dispositivo. Il software include anche qualsiasi supporto separato in cui sia stato incluso il software.

Il software presente in questo dispositivo include software concesso in licenza tramite la Società da Microsoft Corporation o relative sussidiarie.

I presenti termini si applicano anche a qualsiasi

- aggiornamento,
- aggiunta,
- servizio basato su Internet e
- servizio di supporto

relativi a questo software, a meno che tali opzioni non siano accompagnate da altri termini. In questo caso, vengono applicati i relativi termini.

Come descritto di seguito, l'utilizzo di alcune caratteristiche funge da consenso da parte dell'utente per la trasmissione di certe informazioni standard di computer per servizi basati su Internet.

Con l'utilizzo del software, incluso in questo dispositivo, si accettano questi termini. Se non si accettano i termini, non utilizzare il dispositivo o il software. In questo caso, contattare l'azienda per determinare i criteri di restituzione per un rimborso o ottenere un credito.

ATTENZIONE: se il software contiene tecnologie a funzionamento vocale, il funzionamento del software richiede attenzione da parte dell'utente. Distogliere l'attenzione dalla strada mentre si guida può provocare incidenti o altre conseguenze serie. Anche brevi ed occasionali distrazioni possono rappresentare un pericolo se l'attenzione viene distolta dalla guida in momenti importanti. La Società e Microsoft non rilasciano alcuna dichiarazione, garanzia o altra clausola indicante che QUALSIASI uso di questo software sia legale, sicuro o in qualsiasi modo consigliato o indicato per l'uso durante la guida o il funzionamento di veicoli a motore.

Se si accettano questi termini di licenza, si può usufruire dei diritti indicati di seguito.

1. DIRITTI DI UTILIZZO.

Potete utilizzare il software sul dispositivo con cui è stato acquistato il software.

2. REQUISITI DI LICENZA AGGIUNTIVI E/O DIRITTI DI UTILIZZO.

a. **Uso specifico.** La Società ha progettato questo dispositivo per un uso specifico. Il software potrà pertanto essere utilizzato solo per tale uso.

b. **Programmi Microsoft inclusi e licenze aggiuntive necessarie.** Eccetto quanto indicato di seguito, questi termini di licenza si applicano a tutti i programmi Microsoft inclusi con il software. Se i termini di licenza presenti per ciascuno di questi programmi forniscono altri diritti che non sono esplicitamente in conflitto con i presenti termini di licenza, si potrà usufruire anche di tali diritti.

   i. La presente licenza non garantisce alcun diritto in relazione a Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync o Microsoft Outlook 2007 Trial, i quali sono soggetti alle rispettive licenze che li accompagnano.

c. **Riconoscimento vocale.** Se il software include componenti per il riconoscimento vocale, si accetta il fatto che il riconoscimento vocale è un processo intrinsecamente statistico e che errori di riconoscimento sono inerenti al processo. Né la Società né Microsoft o i relativi fornitori dovranno essere ritenuti responsabili per danni derivanti da errori del processo di riconoscimento vocale.

d. **Funzionalità del telefono.** Se il software del dispositivo include funzionalità telefoniche, tutte o certe parti del software del dispositivo potrebbero non essere utilizzabili se non si dispone e mantiene un account di servizio con un gestore di telecomunicazioni wireless o se le strutture di rete del gestore di telefonia cellulare non funzionano o non sono configurate per il funzionamento con il dispositivo.

3. **SCOPO DELLA LICENZA.** Il software non viene venduto ma concesso in licenza. Questa licenza fornisce semplicemente alcuni diritti di utilizzo del software. La Società e Microsoft si riservano tutti gli altri diritti. A meno che le leggi applicabili conferiscano ulteriori diritti nonostante questa limitazione, è possibile utilizzare il software solo come espressamente indicato nella presente licenza.

   Nel fare ciò, è necessario conformarsi a qualsiasi limitazione tecnica nel software che consenta di utilizzarlo solo in certi modi. Non è possibile:

   - correggere limiti tecnici del software;
   - procedere alla retroingegnerizzazione, decompilazione o disassemblaggio del software;
   - effettuare un numero di copie del software maggiore di quanto indicato nella presente licenza;

- pubblicare il software per la copia da parte di terzi;
- affittare, cedere in leasing o prestare il software;
- utilizzare il software per servizi di hosting software commerciali.

Eccetto quanto espressamente indicato nella presente licenza, i diritti di accedere al software in questo dispositivo non forniscono alcun diritto di implementare brevetti Microsoft o altre proprietà intellettuali di Microsoft in software o dispositivi che effettuano l'accesso al presente dispositivo.

È possibile utilizzare tecnologie di accesso remoto nel software, ad esempio Remote Desktop Mobile, per accedere al software remotamente da un computer o server. L'utente è responsabile dell'ottenimento di eventuali licenze necessarie per l'uso dei protocolli di accesso ad altro software.

4. SERVIZI BASATI SU INTERNET.
Microsoft fornisce servizi basati su Internet assieme al software. Microsoft si riserva il diritto di modificarli o cancellarli in qualsiasi momento.

   a. **Consenso per servizi basati su Internet.** Le caratteristiche software descritte di seguito effettuano la connessione a Microsoft o a sistemi informatici di fornitori di servizi attraverso Internet. In alcuni casi, non si riceverà un avviso separato quando viene effettuata la connessione. È pertanto possibile disattivare alcune di queste caratteristiche o non utilizzarle affatto. Per ulteriori informazioni su queste caratteristiche, visitare il sito Web all'indirizzo http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931.

Utilizzando queste caratteristiche, si acconsente alla trasmissione di queste informazioni. Microsoft non utilizza le informazioni per identificare o contattare l'utente.

Informazioni sul dispositivo. Le caratteristiche seguenti utilizzano protocolli Internet, i quali inviano ai sistemi appropriati informazioni sul dispositivo quali l'indirizzo del protocollo Internet, il tipo di sistema operativo, browser, nonché nome e versione del software utilizzato, oltre al codice della lingua del dispositivo in cui è stato installato il software. Microsoft utilizza queste informazioni per rendere disponibili all'utente servizi basati su Internet.

- **Caratteristica di aggiornamento di Windows Mobile.** La caratteristica di aggiornamento di Windows Mobile consente di ottenere e installare aggiornamenti software sul proprio dispositivo se questi risultano disponibili. È possibile scegliere di non utilizzare questa caratteristica. È possibile che la Società e/o il proprio Operatore di telefoni mobili non supporti questa caratteristica o un aggiornamento per il dispositivo.
- **Gestione dei diritti digitali di Windows Media.** I proprietari di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali di Windows Media (WMDRM, Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la proprietà intellettuale, inclusi i copyright. Questo software e il software di terze parti utilizzano la tecnologia WMDRM per eseguire e copiare contenuti protetti da WMDRM. Se il software non è in grado di proteggere i contenuti, i proprietari dei contenuti potrebbero chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare la tecnologia WMDRM per eseguire o copiare contenuti protetti.

La revoca non influisce su altri contenuti. Quando si effettua il download di licenze di contenuti protetti, si accetta il fatto che Microsoft potrebbe includere un elenco di revoca assieme alle licenze. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere di aggiornare la tecnologia WMDRM per accedere ai rispettivi contenuti. Il software Microsoft che include la tecnologia WMDRM richiederà il consenso dell'utente prima di procedere con l'aggiornamento. Se si rifiuta l'aggiornamento, non sarà possibile accedere ai contenuti che richiedono l'aggiornamento.

b. **Uso improprio di servizi basati su Internet.** Non è consentito utilizzare questi servizi in modi che potrebbero danneggiarli o danneggiarne l'uso da parte di terzi.

   Non è consentito utilizzare i servizi per provare a ottenere accesso senza autorizzazione a servizi, dati, account o reti con qualsiasi mezzo.

5. **NOTE RELATIVE ALLO STANDARD VISIVO MPEG-4.** Il presente software può contenere una tecnologia di decodifica visiva MPEG-4. Questa tecnologia rappresenta un formato di compressione dati di informazioni video. MPEG LA, L.L.C. richiede la seguente avvertenza:

   È PROIBITO UTILIZZARE IL PRESENTE PRODOTTO IN TUTTI I MODI CONFORMI ALLO STANDARD VISIVO MPEG4, AD ECCEZIONE DELL'UTILIZZO DIRETTAMENTE CORRELATO A (A) DATI O INFORMAZIONI (i) GENERATI E ACQUISITI GRATUITAMENTE DA UN CONSUMATORE SENZA FINI DI LUCRO E (ii) PER ESCLUSIVO UTILIZZO PERSONALE;

(B) ALTRI UTILIZZI SPECIFICATAMENTE E INDIVIDUALMENTE CONCESSI IN LICENZA DA MPEG LA, L.L.C.

Per domande sullo standard visivo MPEG-4, contattare MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. CERTIFICATI DIGITALI. Il software utilizza certificati digitali in formato X.509. Questi certificati digitali vengono utilizzati per l'autenticazione.
7. SOFTWARE DI CONNETTIVITÀ. Il pacchetto del proprio dispositivo potrebbe includere il software Windows Mobile Device Center o Microsoft ActiveSync. Se è incluso, sarà possibile installarlo e utilizzarlo in accordo con i termini di licenza forniti assieme ad esso. Se non viene fornito alcun termine di licenza, sarà possibile installare e utilizzare una (1) sola copia del software su un singolo computer.
8. ACCESSO ALLA RETE. Se si utilizza una rete, ad esempio la rete di un luogo di lavoro, è possibile che l'amministratore della rete ponga limiti alle caratteristiche o funzionalità del dispositivo.
9. SUPPORTO DEL PRODOTTO. Per opzioni di supporto, contattare la Società. Fare riferimento al numero di supporto fornito con il dispositivo.
10. COLLEGAMENTI A SITI WEB DI TERZE PARTI. Se il software fornisce collegamenti a siti Web di terze parti, tali collegamenti sono forniti all'utente solo come utilità e l'inclusione di qualsiasi collegamento non implica un avallo del sito Web di terze parti da parte di Microsoft.
11. COPIA DI BACKUP. È possibile fare una copia di backup del software. L'utente può utilizzarla solo per reinstallare il software nel dispositivo.

12. **PROVA DELLA LICENZA.** Se il software è stato acquistato incluso con il dispositivo oppure su un disco o altro supporto, il software concesso in licenza viene identificato da un'etichetta indicante il Certificato di Autenticità. Per essere valida, è necessario che questa etichetta sia applicata al dispositivo o inclusa nella confezione del software della Società. Se si riceve l'etichetta separatamente, non viene considerata valida. È obbligatorio mantenere l'etichetta sul dispositivo o sulla confezione come prova di titolarità della licenza d'uso del software. Per identificare il software Microsoft genuino, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.howtotell.com.
13. **TRASFERIMENTO A UNA TERZA PARTE.** È consentito il trasferimento del software direttamente a una terza parte solo assieme al dispositivo, all'etichetta del Certificato di Autenticità e ai presenti termini di licenza. Prima del trasferimento, la terza parte deve acconsentire all'applicazione dei presenti termini di licenza al trasferimento e all'utilizzo del software. Non è consentito trattenere copie del software, incluse copie di backup.
14. **IMPOSSIBILITÀ DI IMPEDIRE ERRORI.** Il software non può impedire il verificarsi di errori. La Società ha installato il software sul dispositivo ed è responsabile delle modalità di funzionamento sul dispositivo.
15. **LIMITAZIONE D'IMPIEGO.** Il software Microsoft è stato progettato per sistemi che non richiedono prestazioni esenti da errori. Non è consentito l'uso del software Microsoft in qualsiasi dispositivo o sistema in cui un eventuale malfunzionamento del software comportasse un prevedibile rischio di ferimento o morte di persone.

Ciò include il funzionamento di strutture nucleari, la navigazione aerea o sistemi di comunicazione e il controllo del traffico aereo.

16. **NESSUNA GARANZIA PER IL SOFTWARE.** Il software viene fornito "così com'è". L'utente si accolla tutti i rischi del relativo utilizzo. Microsoft non concede alcuna condizione o garanzia esplicita. Qualsiasi garanzia ricevuta relativa al dispositivo o al software non deriva da Microsoft o relative consociate e non è inoltre vincolante. Se previsto dalle leggi locali, la Società e Microsoft escludono eventuali garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo specifico, oltre che di non violazione di diritti altrui.

17. **LIMITI DI RESPONSABILITÀ.** Da Microsoft e relative consociate è possibile recuperare solo danni diretti fino a un massimo di cinquanta dollari USA ($50,00 USD) o l'equivalente in valuta locale. Non è consentito il recupero di qualsiasi altro danno, inclusi danni emergenti, per perdite di profitti, speciali, indiretti o incidentali.

    Questo limite si applica a:

    - tutto ciò che riguarda il software, i servizi, i contenuti (incluso codice) presenti su siti Internet di terze parti o programmi di terze parti;
    - rivendicazioni per inadempimento del contratto, della garanzia o della condizione, responsabilità oggettiva, negligenza o altro atto illecito nei limiti permessi dalla legge applicabile.

Ciò si applica anche nel caso in cui Microsoft fosse stata al corrente della possibilità di danneggiamento. La limitazione illustrata potrebbe non applicarsi all'utente perché è possibile che il paese dell'utente non consenta l'esclusione o la limitazione di danni incidentali, emergenti o di altro tipo.

18. RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE. Il software è soggetto alle leggi e alle normative degli Stati Uniti sull'esportazione. È obbligatorio conformarsi a tutte le leggi e normative sull'esportazione interne e internazionali applicabili al software. Queste leggi includono limitazioni su destinazioni, utenti finali e utilizzo finale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.microsoft.com/exporting.

Indice

ActiveSync
- installazione, 28
- pianificazione, 30
- server Exchange, 29
- sincronizzazione, 29

Adobe Flash Lite, vedere multimedia

Adobe® Reader LE, 16

agenda
- cambio della vista, 13
- creazione di eventi, 12
- interruzione di allarmi di evento, 13

attività
- contrassegno come completata, 18
- creazione, 18

Bluetooth
- attivazione, 25
- connessione ad altri dispositivi, 26
- invio di dati, 26
- porta COM, 27
- ricezione di dati, 26

calcolatrice, 37

certificato, 48

convertitore
- aggiunta di valute, 37
- conversione di misure, 38
- conversione di valute, 38
- impostazione di tassi di cambio, 37

cronometro, 38

data e ora, 44

display, 43

Gestione contenuti, vedere multimedia

gestione file, 17

gestione wireless, 45

giochi, 34

Giorno X, 36

Java, 34

lettore RSS, 22

lingua, 44

messaggi
- e-mail, 4
- MMS, 2
- visualizzazione, 4

messenger
- chat, 21
- impostazione e accesso a Messenger, 21

multimedia
- apertura di file in Gestione contenuti, 7
- registrazione di clip vocali, 10
- riproduzione di clip vocali, 10
- riproduzione di file Flash, 10

note vocali, vedere multimedia

Office Mobile
- cartelle di Excel, 13
- documenti Word, 14
- OneNote, 15
- presentazioni in PowerPoint, 15

orologio
- impostazione sveglie, 36
- interruzione della sveglia, 36
- modifica fusi orari, 35

podcast, 23

protezione, 48

responsabile di squadra, 16

rubrica
- assegnazione di immagine o suonerie, 12
- assegnazione di numeri di chiamata rapida, 12
- copia di schede contatti 11

Server Exchange, vedere ActiveSync

suoni, 42

sveglia
- impostazione, 36
- interruzione, 36